

ブラザー 電子ミシン

| 機能 | 説明 | 電子ミシン | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | A38-CG ELU55XX | A37-SP ELU54XX | A35-YF A35-LG ELU52XX | PS-50 ELU51XX | A34-MM A34-SN ELU53XX | |
| | | オープン 価格 | オープン 価格 | オープン 価格 | オープン 価格 | オープン 価格 | |
| 希望小売価格(税別) | | - | - | - | - | - | |
| 刺しゅう関連機能はありません | | | | | | | |
| 実用 ぬい | 自動糸調子 | 布の厚さやぬい目の種類、糸の太さに合わせて糸調子を制御します。厚物から薄物、伸縮素材まで自動的に最適な糸調子で縫うことができます | - | - | - | - | - |
| | 押さえ圧調整 | 押さえの圧力を調整して、伸縮地の生地伸びを防ぎます | - | - | - | - | - |
| | 振り幅調節 | ジグザクぬい等の幅を調整できます | - | - | - | - | - |
| | 送り量調節 | ぬい目の長さを調整できます | - | - | - | - | - |
| | 文字・模様ぬい | 送り歯を動かして、文字や模様を縫うことができます | - | - | - | - | - |
| | 直線ぬい | 地ぬい、ギャザー、ピンタックなどに使用します | 左(2種類)・ 中基線 3種類 | 左(2種類)・ 中基線 3種類 | 左(2種類)・ 中基線 3種類 | 左(2種類)・ 中基線 3種類 | 左(2種類)・ 中基線 3種類 |
| | ジグザクぬい | 裁ち目がかりやアップリケなどに使用します | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 |
| | 裁ち目がかり | 裁ち目がかりに使用します | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
| | ボタン穴かがり | つけたいボタンをセットすれば、ちょうどいいサイズのボタン穴かがりができます | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
| | アップリケ | アップリケやハインディングをするときに使用します | - | - | - | - | - |
| | ファゴティング | ファゴティングは布地と布地の間を離して糸でかがる方法を行い、ブラウスや子供服などに使用します | - | - | - | - | - |
| | つき合わせ | パッチワークや飾りぬいに使用します | - | - | - | - | - |
| | 点線ジグザク | 普通地、厚地、伸びる布地の裁ち目がかりやゴムひもつけ、つくりぬいなどに使用します | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
| | 三重ぬい | 丈夫なぬい目なので、袖つけや股下を縫うときに便利です。また、伸びる布地を縫うときやステッチをかけるときに使用します | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
| | まつりぬい | まつりぬいに使用します | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 | 1種類 |
| | スカラップ | スカラップは半月状の丸いカーブの連続した波形の模様をいいます。ブラウスやハンカチなどのふち飾りに使用します | - | - | - | - | - |
| | かん止め(自動) | ぬい目がほどこけやすい箇所やポケット口などのあき止まり部分の力の加わる部分を補強したい場合に用います | - | - | - | - | - |
| | ダーニング | 普通地のつくりぬいに使用します | - | - | - | - | - |
| | アイレット | ベルトの調節用の穴をかがるときなどに使用します | - | - | - | - | - |
| | しつけ | しつけに使用します | - | - | - | - | - |
| | 飾りぬい | 飾りぬいに使用します | - | - | - | - | - |
| | ボタンつけ | ボタンつけに使用します | - | - | - | - | - |
| | ゴムひもつけ | 伸びる布地にゴムひもをつけるときに使用します | - | - | - | - | - |
| | シェルタック | シェルタックは貝殻を直線状にならべたような円弧状のひだを作るもので、ふち取りなどに用いるほか、ブラウス、ワンピースなどの胸元や袖に飾りぬいとして使用します | - | - | - | - | - |
| | スモッキング | スモッキングや飾りぬいに使用します | - | - | - | - | - |
| | サイドカッター用 模様 | 別売りのサイドカッターを取り付け、布を切りながら裁ち目がかりをする時に使用します | - | - | - | - | - |
| | 横送り直線ぬい | 送り歯が横に動きます。ズボン等の筒物ぬいやポケット、ワッペンをつけるときに便利です | - | - | - | - | - |
| | 横送りジグザク ぬい | 送り歯が横に動きます。ズボン等の筒物ぬいやポケット、ワッペンをつけるときに便利です | - | - | - | - | - |
| | マイイラスト | 液晶ディスプレイを使ってオリジナルの飾り模様を作るブラザー独自の機能です | - | - | - | - | - |
| | ダイレクト模様選 択 | ぬいパターンをボタン1つで簡単に選択できます | - | - | - | - | - |
| 自動糸切り | 縫い終わると上糸と下糸を同時にカットしてくれます | - | - | - | - | - | |
| 自動止めぬい | ぬい始めとぬい終わりに自動的に止めぬいを設定できます | - | - | - | - | - | |
| プログラム糸切り | あらかじめ設定しておけば、ミシンが自動的に止めぬいと糸きりを行います | - | - | - | - | - | |
| 押さえ固定ピン | 厚さが均一でない布地を縫う場合にとても便利です。ボタンを押すだけで押さえが固定するのでぬい目が揃います | ○ | ○ | - | - | - | |
| 送り歯 | 送り歯の枚数が多いほど布送りがスムーズです | 6枚 | 6枚 | 6枚 | 6枚 | 6枚 | |
| スーパースロー ぬい | 毎分70回転程度でゆっくり縫うこともできます | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゆっくりスタート | ぬい始めの数針をゆっくり縫うので、安全・確実に縫えます | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 針下停止 | いつも針が下に降りた状態で停止するので、布をターンさせやすく角ぬいに便利です | - | - | - | - | - | |
| 針上停止 | いつも針が上で停止するので、布の取り出しに便利です | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 針停止位置 切り替え | 布をターンさせやすい針下停止と、布を取り出しやすい針上停止をお好みで選べます | - | - | - | - | - | |
| 作業スペース | 針から右側のスペースの広さ。大きなものを縫うときは大きな作業スペースが便利です | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | |

| 機能 | 説明 | 電子ミシン | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | A38-CG | A37-SP | A35-YF A35-LG | PS-50 | A34-MM A34-SN | |
| キルト関連 | ドロップフィード | 送り歯が下がるので、フリーモーションも簡単にできます | - | - | - | - | - |
| | ニーリフター | 手を使わずに、ひざで押さえを上げ下げできます。いつでも両手が使え、大物ぬいに便利です | - | - | - | - | - |
| | ウォーキングフット | 押さえと送り歯の上下の歯で、布地をはさみこみながら布送りをするので、滑りにくい布地(ビニールクロス、人口皮革、皮) | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り |
| | キルト押さえ | キルト布を両手で自由に動かしてキルトイングする、フリーモーションキルトをする時に使用します | - | - | - | - | - |
| | 二本針 | つきあわせや飾りぬいに便利。2色の糸を同時に使い、模様ぬいを平行に入れることもできます | - | - | - | - | - |
| | キルトステッチ 刺しゅう模様 | 刺しゅう機能を使ってキルトステッチの刺しゅうができます | - | - | - | - | - |
| | ワイドテーブル | 付属の補助テーブルをはずしてワイドテーブルに交換すると大きいものを縫製するとき作業がしやすくなります | - | - | - | - | - |
| その他 | 高さ(cm) | 本体ミシンサイズ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 幅(cm) | | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 奥行(cm) | | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| | 質量(kg) | | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| | ボビン高さ(mm) | | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| | ジグザグ最大 振り幅(mm) | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 上糸通し 補助装置 | 針穴への上糸通しをレバー操作で簡単に行えます | ○ らくらく 糸通し | ○ らくらく 糸通し | ○ らくらく 糸通し | ○ らくらく 糸通し | ○ クイック 糸通し |
| | 下糸クイック | ボビンをセットして、ガイド溝に沿って糸をとおすだけで、下糸がセットできます。下糸を引き上げる必要がありません | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 下糸残量表示 | 下糸が残り少なくなるとお知らせします | - | - | - | - | - |
| | かんたん 下糸巻き | ボビンに糸を4~5回巻きつけてボビン台座の溝に通すだけで下糸が巻けます | - | - | - | - | - |
| | 独立下糸巻き | ミシンでぬいながら下糸が同時に巻けます。刺しゅうをしながら下糸の準備ができるので便利です | - | - | - | - | - |
| | 手元スイッチ | スタート/ストップ、返しぬい、一針ぬいなどの操作をミシン全面の手元のスイッチで行えます | - | - | - | - | - |
| | 糸コマ前面配置 | 糸コマが手前側にセットできるので、上糸の準備のために、立ち上がる必要がありません | - | - | - | - | - |
| | 手元ライト | 手元を明るく照らします | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| | タッチパネル | ボタン操作が分りやすい、タッチパネル機能付の液晶表示パネルです | - | - | - | - | - |
| | エラーメッセージ | 設定の間違いを教えてくれる機能です | - | - | - | - | - |
| | おまかせガイド | ミシンの画面からミシンの使い方を分りやすく教えてくれます | - | - | - | - | - |
| バージョン アップ機能 | パソコンのソフトの様に、新しい機能を取り込めます | - | - | - | - | - | |
| フットコントロー ラー | 縫う速度を足元でコントロール。両手を使えるので、曲線もキレイに仕上がります | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | 別売り | |
| カバー | ミシンを収納するときに埃がかかるのを防ぎます | ハード | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | |
| コードリール | 電源コードを巻き取って収納できます | - | - | - | - | - | |
| 3年保証 | | - | - | - | - | - | |
| 総模様数 | 実用模様、刺しゅう模様等の初期付属模様の総数 | 11種類 | 11種類 | 11種類 | 11種類 | 11種類 | |