

		コンピューターミシン															
機能	説明	イノヴィス QC-1000	イノヴィス QC-700	イノヴィス N150	イノヴィス S500	ミュール2他	ミュール1他	PC-8000	LM-700	MZ-400	Teddy50	Teddy30	S51-PW	R41-BL	HS301	PS202	
		CPU63	EMU1602	EMU1501	CPS7301	CPS72XX	CPS70XX	CPS5451	CPS5258	CPS5059	CPV0303	CPV0104	CPV75	CPV70	CPS42XX	CPS4204	
希望小売価格 (本体価格)		294,000円 (280,000円)	228,900円 (218,000円)	210,000円 (200,000円)	178,500円 (170,000円)	168,000円 (160,000円)	157,500円 (150,000円)	オープン 価格	オープン 価格	オープン 価格	96,600円 (92,000円)	79,800円 (76,000円)	オープン 価格	オープン 価格	オープン 価格	オープン 価格	
刺しゅう関連		刺しゅう関連機能はありません	○ ※要別売り刺しゅう機	○ ※要別売り刺しゅう機	刺しゅう関連機能はありません												
機能	説明	イノヴィス QC-1000	イノヴィス QC-700	イノヴィス N150	イノヴィス S500	アデッソ2	アデッソ1	PC-8000	LM-700	MZ-400	Teddy50	Teddy30	S51-PW	R41-BL	HS301	PS202	
自動糸調子	布の厚さやぬい目の種類、糸の太さに合わせて糸調子を制御します。厚物から薄物、伸縮素材まで自動的に最適な糸調子で縫うことができます	○ コンピュータ式	○ コンピュータ式	○ コンピュータ式	○	○	○	○ コンピュータ式	○	-	○	○	-	-	-	-	
押さえ圧調整	押さえの圧力を調整して、伸縮地の生地への伸びを防ぎます	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
振り幅調節	ジグザクぬい等の幅を調整できます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
送り量調節	ぬい目の長さを調整できます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
文字・模様ぬい	送り歯を動かして、文字や模様を縫うことができます	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
直線ぬい	地ぬい、ギャザー、ピンタックなどに使用します	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	左・中・伸縮	
ジグザクぬい	裁ち目がかりやアップリケなどに使用します	4種類	3種類	3種類	1種類	1種類	1種類	3種類	1種類	1種類	1種類	2種類	1種類	1種類	1種類	1種類	
裁ち目がかり	裁ち目がかりに使用します	9種類	6種類	6種類	3種類	3種類	3種類	6種類	2種類	2種類	2種類	2種類	3種類	2種類	3種類	3種類	
ボタン穴かがり	つけたいボタンをセットすれば、ちょうどいいサイズのボタン穴かがりができます	12種類 (自動)	10種類 (自動)	10種類 (自動)	6種類 (自動)	6種類 (自動)	3種類 (自動)	10種類 (自動)	3種類 (自動)	1種類 (自動)	3種類 (自動)	2種類 (自動)	3種類 (自動)	1種類 (自動)	3種類 (自動)	3種類 (自動)	
アップリケ	アップリケやバイディングをするときに使用します	1種類	2種類	2種類	3種類	3種類	1種類	2種類	1種類	1種類	1種類	1種類	3種類	1種類	3種類	3種類	
ファゴティング	ファゴティングは布地と布地の間を離して糸でかがる方法をいい、ブラウスや子供服などに使用します	2種類	2種類	2種類	1種類	1種類	1種類	2種類	1種類	-	1種類	-	1種類	-	1種類	1種類	
つき合わせ	パッチワークや飾りぬいに使用します	3種類	3種類	3種類	-	-	-	3種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
点線ジグザク	普通地、厚地、伸びる布地の裁ち目がかりやゴムひもつけ、つくりぬいなどに使用します	2種類	2種類	2種類	1種類	1種類	1種類	2種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	
三重ぬい	丈夫なぬい目なので、袖つけや股下を縫うときに便利です。また、伸びる布地を縫うときやステッチをかけるときに使用します	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	
まつりぬい	まつりぬいに使用します	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	2種類	
スカルップ	スカルップは半月状の丸いカーブの連続した波形の模様をいいます。ブラウスやハンカチなどのふち飾りに使用します	2種類	1種類	1種類	1種類	1種類	-	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
かん止め(自動)	ぬい目がほどこけやすい箇所やポケット口などのあき止まり部分の力の加わる部分を補強したい場合に用います	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	-	1種類	-	1種類	-	1種類	1種類	
ダーニング	普通地のつくりぬいに使用します	2種類	2種類	2種類	1種類	1種類	-	2種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
アイレット	ベルトの調節用の穴をかがるときに使用します	1種類	1種類	1種類	-	-	-	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
しつけ	しつけに使用します	1種類	1種類	1種類	-	-	-	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
飾りぬい	飾りぬいに使用します	28種類	13種類	13種類	3種類	3種類	-	13種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボタンつけ	ボタンつけに使用します	1種類	1種類	1種類	-	-	-	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴムひもつけ	伸びる布地にゴムひもをつけるときに使用します	1種類	1種類	1種類	-	-	-	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
シェルタック	シェルタックは貝殻を直線状にならべたような円弧状のひだを作るもので、ふち取りなどに用いるほか、ブラウス、ワンピースなどの胸元や袖に飾りぬいとして使用します	1種類	1種類	1種類	-	-	-	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
スモッキング	スモッキングや飾りぬいに使用します	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	1種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
サイドカッター用模様	別売りのサイドカッターを取り付け、布を切りながら裁ち目がかりをするときに使用し	5種類	5種類	5種類	-	-	-	5種類	-	-	-	-	-	-	-	-	
横送り直線ぬい	送り歯が横に動きます。ズボン等の筒物ぬいやポケット、ワッペンをつけるときに便利です	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横送りジグザクぬい	送り歯が横に動きます。ズボン等の筒物ぬいやポケット、ワッペンをつけるときに便利です	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイラスト	液晶ディスプレイを使ってオリジナルの飾り模様を作るブラザー独自の機能です	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイレクト模様選択	ぬいパターンをボタン一つで簡単に選択できます	○ タッチパネル	○ タッチパネル	○ タッチパネル	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
自動糸切り	縫い終わると上糸と下糸を同時にカットしてくれます	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
自動止めぬい	ぬい始めとぬい終わりに自動的に止めぬいを設定できます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
プログラム糸切り	あらかじめ設定しておけば、ミシンが自動的に止めぬいと糸きりを行います	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
押さえ固定ピン	厚さが均一でない布地を縫う場合にとても便利です。ボタンを押すだけで押さえが固定するのでぬい目が揃います	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
送り歯	送り歯の枚数が多いほど布送りがスムーズです	7枚	7枚	7枚	7枚	7枚	7枚	6枚	6枚	6枚	7枚	7枚	7枚	7枚	6枚	6枚	
スーパーローぬい	毎分70回転程度でゆっくり縫うこともできます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ゆっくりスタート	ぬい始めの数針をゆっくり縫うので、安全・確実に縫えます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
針下停止	いつも針が下に降りた状態で停止するので、布をターンさせやすくぬいに便利です	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
針上停止	いつも針が上で停止するので、布の取り出しに便利です	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
針停止位置切り替え	布をターンさせやすい針下停止と、布を取り出しやすい針上停止をお好みで選べます	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ 切り替え表示ボタン	○ ※設定モードで変更可	○ ※設定モードで変更可	○ ※設定モードで変更可	○ ※設定モードで変更可	○ ※設定モードで変更可	○ ※設定モードで変更可	○ ※設定モードで変更可	
作業スペース	針から右側のスペースの広さ。大きなものを縫うときは大きな作業スペースが便利です	大	大	大	大	大	大	大	大	大	中	中	中	中	中	中	

	機能	説明	イノヴィス QC-1000	イノヴィス QC-700	イノヴィス N150	イノヴィス S500	アデッソ2	アデッソ1	PC-8000	LM-700	MZ-400	Teddy50	Teddy30	S51-PW	R41-BL	HS301	PS202	
キルト関連	ピボット機能	縫い終わり時に、針は布に刺さったまま自動的に押えが上がりします。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ドロップフィード	送り歯が下がるので、フリモーションも簡単にできます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ニーリフター	手を使わずに、ひざで押さえを上げ下げできます。いつでも両手が使え、大物ぬいに便利です。	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウォーキングフット	押さえと送り歯の上下の歯で、布地をはさみこみながら布送りをするので、滑りにくい布地(ビニールクロス、人口皮革、皮など)や、ぬいずれしやすい布地(キルティング、ベルベットなど)を縫うときに使うと便利です	標準装備	標準装備	標準装備	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り
	キルト押さえ	キルト布を両手で自由に動かしてキルティングする、フリーモーションキルトをする時に使用します	標準装備	標準装備	標準装備	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り
	二本針	つきあわせや飾りぬいに便利。2色の糸を同時に使い、模様ぬいを平行に入れることもできます	標準装備	標準装備	標準装備	-	-	-	標準装備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	キルトステッチ 刺しゅう模様 ワイドテーブル	刺しゅう機能を使ってキルトステッチの刺しゅうができます 付属の補助テーブルをはずしてワイドテーブルに交換すると大きいものを縫製するときに作業がしやすくなります	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	○ ※エクストラテーブル	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	標準装備	別売り
	機能	説明	イノヴィス QC-1000	イノヴィス QC-700	イノヴィス N150	イノヴィス S500	アデッソ2	アデッソ1	PC-8000	LM-700	MZ-400	Teddy50	Teddy30	S51-PW	R41-BL	HS301	PS202	
その他	高さ(cm)	本体ミシンサイズ	30.5	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	28.7	28.7	28.7	30.6	30.6	29.6	29.6	29.1	29.1	
	幅(cm)		51.1	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	41.8	41.8	41.3	41.3	40.7	40.7	
	奥行(cm)		25.8	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	19.0	19.0	17.8	17.8	17	17	
	質量(kg)		11.3	8.5	8.5	8	8	8	7.5	7.5	7.5	6.5	6.5	4.9	4.6	4.5	4.5	
	ポビン高さ(mm)	対応するポビンの高さ	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	
	ジグザグ最大 振り幅(mm)	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	糸カセット (上糸)	糸コマを入れたカセットをミシンに入れるだけで針穴まで糸通しができます	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上糸通し 補助装置	針穴への糸通しをレバー操作で簡単に行えます	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ スーパー 糸通し	○ ワンタッチ らくらく 糸通し	○ ワンタッチ らくらく 糸通し	○ ワンタッチ らくらく 糸通し	○ ワンタッチ らくらく 糸通し	○ クイック 糸通し	○ クイック 糸通し	
	下糸クイック	ポビンをセットして、ガイド溝に沿って糸をとおすだけで、下糸がセットできます。下糸を引き上げる必要がありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	下糸残量表示	下糸が残り少なくなるとお知らせします	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	かんたん 下糸巻き	ポビンに糸を4~5回巻きつけてポビン台座の溝に通すだけで下糸が巻けます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	独立下糸巻き	ミシンでぬいながら下糸が同時に巻けます。刺しゅうをしながら下糸の準備ができるので便利です	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手元スイッチ	スタート/ストップ、返しぬい、一針ぬいなどの操作をミシン全面の手元のスイッチで行えます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	糸コマ前面 配置	糸コマが手前側にセットできるので、上糸の準備のために、立ち上がる必要がありません	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
	手元ライト	手元を明るく照らします	○ 5灯LED	○ 2灯LED	○ 3灯LED	○ 2灯LED	○ 2灯LED	○ 2灯LED	○ 2灯LED	○ 2灯LED	○ 2灯LED	○ 1灯LED (高輝度)	○ 1灯LED (高輝度)	○ 1灯LED (高輝度)	○ 1灯LED (高輝度)	○ 1灯LED (高輝度)	○ 2灯LED	○ 2灯LED
	タッチパネル	ボタン操作が分かりやすい、タッチパネル機能付の液晶表示パネルです	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	エラーメッセージ	設定の間違いを教えてくれる機能です	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○
おまかせガイド	ミシンの画面からミシンの使い方を分かりやすく教えてくれます	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
バージョンアップ 機能	パソコンのソフトの様に、新しい機能を取り込みます	○	○ ※刺しゅう 機必要	○ ※刺しゅう 機必要	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フット コントローラー カバー	縫う速度を足元でコントロール。両手が使えるので、曲線もキレイに仕上がります ミシンを収納するときに埃がかかるのを防ぎます	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売り	標準装備	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	別売り	標準装備	別売り	
コードリール	電源コードを巻き取って収納できます	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
3年保証		○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総模様数	実用模様、刺しゅう模様等の初期付属模様の総数	807種類	679種類	533種類	30模様	30模様	18模様	533種類	16種類	12種類	16種類	16種類	20種類	12種類	20種類	20種類		